Manual de Usuario

ANT00001

www.bidcom.com.ar

Instrucciones de Uso:

Carga:

Conectar el Anteojo, con su cable correspondiente, al USB de la computadora. Realizar una carga inicial de aproximadamente 120 minutos, el LED (luz indicadora correspondiente) dejará de titilar indicando que su CARGA COMPLETA.
Ahora está lista para ser utilizada.

Encendido:

Pulsar Botón 1 (POWER) por unos segundos, se encenderá una Luz Roja (Estado Stand-By de la cámara)
Seleccionar Función (PRESIONANDO BOTÓN 2 DE MODE):

- ### Función Video (Luz Roja):

Para iniciar una filmación debe apretar el Botón 1 (PLAY/pausa), instantáneamente comenzará a titilar una Luz Roja, indicándole que se comenzó a Filmar. Para finalizar el Video debe apretar nuevamente el Botón 1 (Play/PAUSA) y la cámara volverá a su estado de Stand-By.
IMPORTANTE: El Video instantáneamente se auto-guardará en la memoria Interna.

- ### Función Fotografía (Luz Azul):

Presionar el Botón 1 (MODE), se encenderá una Luz Azul. En ese momento por cada vez que presione el Botón 2 (PLAY) Ud. tomará una fotografía (titilará una vez la Luz Azul)

- ### Función Grabación de Audio (Luz Roja/Azul):

Para iniciar una grabación debe apretar el Botón 1 (PLAY/pausa), instantáneamente comenzará a titilar una Luz Roja/Azul, indicándole que se comenzó a grabar Audio. Para finalizar la grabación debe apretar nuevamente el Botón 1 (Play/PAUSA) y la cámara volverá a su estado de Stand-By.

Apagado:

Nuevamente Pulsar Botón 1 (POWER) por unos segundos, se apagará la Luz.

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados